


Part number:

## ZUBEHÖR

### VERSCHMUTZUNGSANZEIGE „VA“

Die Adapterplatten beinhalten einen Anschluss für die Montage einer optischen Verschmutzungsanzeige „VA“. Diese gibt Aufschluss über den Verschmutzungsgrad des Luftfilters.

Die Anzeige lässt sich nach Auswechseln des Filterelements „LF“ durch einen Druck auf die RESET-Taste zurücksetzen und ist dadurch wieder verwendbar.



## ACCESSORIES

### DUST INDICATOR "VA"

The adapter plates include a bore for the connection of an optical dust indicator "VA" which is displaying the contamination level of the airfilter.

After changing the airfilter cartridge "LF", the dust indicator is re-useable by pressing the RESET button.



### ADAPTERPLATTEN „A“

Die Kunststoff-Adapterplatten „A“ ermöglichen eine direkte Montage der Luftentfeuchter auf bereits vorhandene Anschlüsse.

Stopfen, O-Ring und Innensechskantschrauben (ISO 4762) gehören zum Lieferumfang.

### ADAPTER PLATES "A"

The plastic adapter plates "A" allow a direct assembly of the LEF desiccant breathers on existing connections.

Plug, O-Ring and head cop screw are included.

## ABMESSUNGEN

Typ Type	A9	A12
D	88 mm	100 mm
H	50 mm	70 mm
G	G 3/4"	G1 1/4"

## DIMENSIONS

